### INHALT

- 4 SICHERHEITSHINWEISE
- 6 UMWELTTIPPS
- 7 GERÄTEBESCHREIBUNG
- 8 ZUBEHÖR
- 10 BEDIENFELD
- 11 VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
- 11 PROGRAMME
- 14 GEBRAUCH DES GERÄTS
- 17 TIPPS UND HINWEISE
- 19 REINIGUNG UND PFLEGE
- 26 FEHLERSUCHE
- 28 TECHNISCHE DATEN
- 29 MONTAGE

## **KUNDENDIENST**

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden. Die Informationen finden Sie auf dem Typenschild.

Modell	
Produkt-Nummer (PNC)	
Seriennummer	

In dieser Benutzerinformation werden folgende Symbole verwendet:



Warnung - Wichtige Sicherheitshinweise.



Allgemeine Hinweise und Ratschläge



Hinweise zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten

## FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.

# ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN

Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein makelloses Aussehen und perfektes Funktionieren Ihrer AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten Qualitätsansprüche erfüllt, vom Profi-Kochgeschirr bis zu Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche...











Besuchen Sie den Webshop unter www.aeg.com/shop

## **AUF UNSERER WEBSITE FINDEN SIE:**

- Produkte
- Prospekte
- Gebrauchsanweisungen
- Problemlöser
- Service-Informationen

www.aeq.com



## **SICHERHEITSHINWEISE**

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für eine optimale Nutzung des Geräts vor der Montage und dem ersten Gebrauch die vorliegende Gebrauchsanweisung einschließlich der Ratschläge und Warnungen aufmerksam durch. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Geräts dem neuen Besitzer, sodass jeder während der gesamten Lebensdauer des Geräts über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.

- Vor Gebrauch des Geräts Gebrauchsanweisung lesen.

## ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Aus Sicherheitsgründen dürfen keine Änderungen an den technischen Merkmalen oder am Gerät selbst vorgenommen werden.
- Personen (einschließlich Kinder), die aufgrund ihrer eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen.
- Stellen Sie sicher, dass keine Kleinkinder oder Haustiere in die Trommel klettern. Kontrollieren Sie daher vor dem Gebrauch die Trommel.
- Alle harten und scharfen Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben, Steine usw. können das Gerät schwer beschädigen und gehören nicht in die Maschine.
- Artikel wie Schaumgummi (Latexschaumgummi), Duschhauben, im-

- prägnierte Textilien (wenn es kein gesondertes Trockenprogramm gibt), gummibeschichte Wäschestücke, Kleider oder Kissen mit Schaumgummipolster dürfen in dem Gerät nicht getrocknet werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
- Ziehen Sie nach dem Trocknen und zum Reinigen und Warten des Geräts immer den Netzstecker.
- Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gerät selbst zu reparieren.
  Reparaturen durch unerfahrene Personen können zu Verletzungen und schweren Funktionsstörungen führen.
  Wenden Sie sich an Ihren lokalen Kundendienst. Bestehen Sie immer auf Original-Ersatzteile.
- Wäschestücke, die mit Speiseöl verschmutzt sind oder die mit Aceton, Benzin, Kerosin, Fleckentfernern, Terpentin, Wachsen und Wachsentfernern behandelt worden sind, müssen vor dem Trocknen im Wäschetrockner in heißem Wasser und zusätzlichem Waschmittel gewaschen werden.
- Explosionsgefahr: Trocknen Sie niemals Wäschestücke, die mit entflammbaren Stoffen (Benzin, Spiritus, Trockenreinigungsmittel oder Ähnlichem) in Berührung gekommen sind. Da diese Stoffe flüchtig sind, besteht Explosionsgefahr. Trocknen Sie nur mit Wasser gewaschene Wäschestücke.
- Brandgefahr: Wäschestücke, die mit Speise- oder Pflanzenöl befleckt oder getränkt sind, stellen eine Brandgefahr dar und gehören nicht in den Wäschetrockner
- Für Wäsche, die mit Fleckenentferner behandelt wurde, muss vor dem Trocknen ein zusätzlicher Spülgang durchgeführt werden
- Vergewissern Sie sich, dass keine Feuerzeuge oder Streichhölzer in den Taschen von Wäschestücken ge-

- blieben sind, bevor Sie die Wäsche in die Trommel legen.
- Das Kondenswasser darf nicht getrunken oder für die Zubereitung von Speisen verwendet werden. Dies kann bei Mensch und Tier gesundheitliche Schäden hervorrufen.
- Setzen oder lehnen Sie sich nie auf die Tür. Das Gerät könnte kippen.



#### WARNUNG!

- Brandgefahr! Damit Wäschestücke sich nicht entzünden, darf der Wäschetrockner nicht vor Ende des Trockenganges ausgeschaltet werden, es sei denn, alle Wäschestücke werden schnell herausgenommen und ausgebreitet, um die Wärme zu verteilen.
- Flusenansammlungen um den Wäschetrockner müssen vermieden werden.
- Stromschlaggefahr! Spritzen Sie das Gerät nicht mit einem Wasserstrahl ab
- Der letzte Teil eines Trockenzyklus findet ohne Hitze statt (Abkühlzyklus), um sicherzustellen, dass die Wäsche eine Temperatur erreicht, bei der sie nicht beschädigt wird.
- Wäsche, die chemisch gereinigt wurde, darf nicht im Trockner getrocknet werden.
- Der Raum, in dem der Trockner aufgestellt wird, muss gut belüftet sein, damit keine Gase in den Raum zurückströmen, die von offenem Feuer oder von anderen Geräten, die mit Brennstoffen arbeiten, stammen.

#### MONTAGE

- Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
- Überzeugen Sie sich beim Auspacken, dass das Gerät nicht beschädigt ist. In Zweifelsfällen benutzen Sie es nicht, sondern wenden Sie sich an den Kundendienst.

- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das gesamte Verpackungsmaterial. Bei Missachtung dieser Anweisung können gefährliche Schäden am Gerät und Sachschäden entstehen. Siehe den entsprechenden Abschnitt in der Gebrauchsanweisung.
- Alle Elektroarbeiten, die zur Installation dieses Geräts erforderlich sind, dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder entsprechend qualifizierten Person ausgeführt werden.
- Die Geräterückseite muss gegen die Wand zeigen.
- Stellen Sie die Füße entsprechend ein, wenn das Gerät auf einem Teppich oder etwas Ähnlichem installiert wird. Unter dem Gerät muss Luft hindurchströmen können.
- Überprüfen Sie nach der Installation, dass das Gerät nicht auf dem Netzkabel steht oder das Netzkabel einklemmt
- Wird der Trockner auf einer Waschmaschine installiert, muss der Auftisch-Bausatz (Zubehör) verwendet werden. Siehe Kapitel: ZUBEHÖR.

#### **GEBRAUCH**

- Dieses Gerät ist ausschließlich zur Verwendung im Haushalt bestimmt. Es darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.
- Nur Textilien trocknen, die für Wäschetrockner geeignet sind. Beachten Sie die Pflegekennzeichen auf den Textilien.
- Trocknen Sie keine ungewaschenen Wäschestücke im Trockner.
- Beladen Sie den Wäschetrockner nicht über die empfohlene Menge hinaus. Beachten Sie das maximale Fassungsvermögen. Siehe das entsprechende Kapitel in der Gebrauchsanweisung.
- Tropfnasse Kleidung darf nicht in den Wäschetrockner geladen werden.
- Textilien, die mit flüchtigen Erdölerzeugnissen in Kontakt gekommen sind, dürfen nicht in dem Gerät getrocknet werden. Wenn flüchtige Rei-

- nigungsflüssigkeiten verwendet wurden, müssen diese sorgfältig aus dem Kleidungsstück entfernt werden, bevor es in das Gerät gegeben wird.
- Benutzen Sie den Wäschetrockner nicht, wenn das Stromkabel, das Bedienfeld, die Arbeitsplatte oder der Sockel beschädigt ist, sodass das Geräteinnere zugänglich ist.
- Weichspüler und ähnliche Produkte müssen den Herstellerangaben entsprechend benutzt werden.
- Brandgefahr! Beschädigte Wäschestücke mit Wattierungen oder Füllungen (Kopfkissen, Jacken, Bettdecken etc.) dürfen nicht getrocknet werden. Die Wattierung oder Füllung könnte austreten und einen Brand verursachen.

## SICHERHEIT FÜR KINDER

- Dieses Gerät darf ohne Aufsicht nicht von kleinen Kindern oder Behinderten bedient werden.
- Kinder erkennen häufig nicht die Gefahren, die von elektrischen Geräten ausgehen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.



#### WARNUNG!

- Erstickungsgefahr! Verpackungen (z. B. Folien, Styropor) können eine Gefahr für Kinder darstellen - halten Sie solche Materialien von Kindern fern
- Bewahren Sie alle Waschmittel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder oder Haustiere nicht in die Trommel klettern.

### **ENTSORGUNG DES GERÄTS**

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.
- Entsorgen Sie die Türverriegelung, damit Kinder oder Haustiere nicht in dem Gerät eingeschlossen werden können. Andernfalls besteht Erstickungsgefahr.




## **UMWELTTIPPS**

## **VERPACKUNGSMATERIALIEN**

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol 🗘 . Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern.

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.


# **GERÄTEBESCHREIBUNG**



- 1 Behälter
- **2** Bedienfeld
- 3 Trommelbeleuchtung
- 4 Einfülltür (Türanschlag wechselbar)
- 5 Hauptfilter
- Schiebetaste zum Öffnen der Wärmetauschertür
- 7 Luftschlitze
- 8 Schraubfüße
- **9** Tür des Wärmetauschers
- 10 Abdeckung des Wärmetauscherfil-
- 11 Verriegelungsknopf
- 12 Typenschild

## ZUBEHÖR


## BAUSATZ WASCH-TROCKEN-SÄULE



Produktbezeichnung: SKP11 Sie erhalten den Bausatz bei Ihrem Vertragshändler. Der Bausatz Wasch-Trocken-Säule kann nur mit den in der Broschüre aufgeführten Waschmaschinen verwendet werden. Siehe beiliegende Broschüre.

Lesen Sie aufmerksam die dem Bausatz beiliegende Anleitung.

## BAUSATZ ZUR ABLEITUNG DES KONDENSWASSERS




Produktbezeichnung: DK11. Erhältlich bei Ihrem lizenzierten Händler (kann bei einigen Modellen des Wäschetrockners angebracht werden). Installationsbausatz für die Ableitung des Kondenswassers in ein Waschbecken, einen Siphon, Gully usw. Nach der Montage wird der Behälter automa-

tisch geleert. Der Wasserbehälter muss im Gerät bleiben.

Der installierte Schlauch muss eine Höhe von mindestens 50 cm bis höchstens 1 m über dem Boden haben. Der Schlauch darf keine Schleife bilden. Wenn möglich, verringern Sie die Länge des Schlauchs.

Lesen Sie aufmerksam die dem Bausatz beiliegende Anleitung.

#### SOCKEL MIT SCHUBLADE




Produktbezeichnung: PDSTP10. Sie erhalten den Bausatz bei Ihrem Vertragshändler.

Damit wird das Gerät auf eine höhere Ebene gebracht und das Be- und Entladen erleichtert.

Die Schublade kann zur Aufbewahrung von Wäsche benutzt werden, z. B. für Handtücher, Reinigungsprodukte und anderes.

Lesen Sie aufmerksam die dem Zubehör beiliegende Anleitung.

## **TROCKENKORB**




Erhältlich bei Ihrem lizenzierten Händler (kann bei einigen Modellen des Wäschetrockners angebracht werden) Trockenkorb zum sicheren Trocknen im Wäschetrockner von:

- Turnschuhen
- Wolle
- Stofftieren
- Dessous

Lesen Sie aufmerksam die dem Bausatz beiliegende Anleitung.

## **BEDIENFELD**



- 1 Programmwahlschalter
- **2** Display
- 3 Taste Start/Pause
- 4 Funktionstasten

- **5** Programmkontrolllampen
- Taste Ein/Aus () mit Auto Off-Funktion

## **DISPLAY**



Symbol	Beschreibung
*   *   *	Trockengrad: minimal, mittel, maximal
,] ===================================	Dauer des Knitterschutzprogramms: Standarddauer, Einstellbereich (30 Min 120 Min.)
6800-1800 	Voreingestellte Schleuderdrehzahl (800 — 1800 U/Min.) Standard
<b>[</b> ]∈	Signal eingeschaltet
•	Kindersicherung eingeschaltet
<b>a</b>	Zeitwahl-Funktion eingeschaltet
€,	Anzeige Behälter leeren
<b>#</b>	Anzeige Hauptfilter reinigen
⇛	Anzeige Wärmetauscherfilter reinigen

Symbol	Beschreibung
<b>\$\$\$</b>	Trockenphasenanzeige
Y	Kühlphasenanzeige
<b>*</b>	Knitterschutzphasenanzeige
(i)	Zeitvorwahl eingeschaltet
2.00	Programmdauer
10'-2.00	Einstellbereich für das Zeitprogramm (10 Min 2 Std.)
30'-20h	Einstellbereich für die Zeitvorwahl (30 Min 20 Std.)

## VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Reinigen Sie die Trommel des Wäschetrockners mit einem feuchten Tuch oder stellen Sie ein kurzes Programm ein (z. B. 30 Minuten Zeitprogramm), für das Sie das Gerät mit feuchten Tüchern beladen.



#### **VORSICHT!**

Das Kompressorsystem des Wäschetrockners ist mit einem speziellem Mittel gefüllt, das keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthält. Das System muss dicht bleiben. Eine Beschädigung des Systems kann zu einem Leck und der Beschädigung des Geräts führen. Zu Beginn eines Trocknungszyklus (3-5 Min.) kann ein etwas höherer Geräuschpegel vorhanden sein. Dieser wird vom Kompressoranlauf erzeugt, was bei folgenden, mit einem Kompressor ausgestatteten Geräten normal ist: Kühl- und Gefrierschränke.

## **PROGRAMME**

Programme	Bela- dung <sup>1)</sup>	Wäscheart	Verfügbare Funktionen	Pfle- gesym- bol
		Baumwolle		
Extratrocken	8 kg	Zum Trocknen von Kleidungsstücken aus Baumwolle. Trockengrad: Extratrocken.	alle außer Zeitwahl	
Schranktro- cken <sup>2)</sup>	8 kg	Zum Trocknen von Kleidungsstü- cken aus Baumwolle. Trockengrad: Schranktrocken.	alle außer Zeitwahl	
Bügeltro- cken <sup>2)</sup>	8 kg	Zum Trocknen von Kleidungsstü- cken aus Baumwolle. Trockengrad: Bügelwäsche.	alle außer Zeitwahl	00
Extra Leise	8 kg	Zum sanften Trocknen von Kleidungsstücken aus Baumwolle bei minimaler Geräuschentwicklung. Das Programm kann nachts verwendet werden.	alle außer Zeitwahl	00

Programme	Bela- dung <sup>1)</sup>	Wäscheart	Verfügbare Funktionen	Pfle- gesym- bol
Jeans	8 kg	Zum Trocknen von Freizeitkleidung wie Jeans, Sweatshirts mit unterschiedlicher Materialstärke (z. B. am Kragen, an den Manschetten und Nähten).	alle außer Zeitwahl	© © O
Daunen	3 kg	Zum Trocknen von Bettdecken in Normal- oder Übergröße und Kopfkissen (mit Federn-, Daunen- oder synthetischer Füllung).	alle außer Knitter- schutz und Zeitwahl	00
Zeitpro- gramm	8 kg	Zum Trocknen der Wäsche in einer benutzerdefinierten Zeit. Die Zeit- dauer ist entsprechend der Wä- schemenge einzustellen. Zum Trocknen eines einzelnen Teils oder geringer Wäschemengen sollten kurze Zeiten ausgewählt werden.	alle außer Trocken Plus und U/Min.	
Mix Extra Kurz	3 kg	Zum Trocknen von Textilien aus Baumwolle und Synthetikgeweben bei niedriger Temperatur.	alle außer Zeitwahl	00
		Mischgewebe		
Extratrocken	3,5 kg	Zum Trocknen von dicken oder mehrlagigen Textilien wie Pull- over, Bett- und Tischwäsche.	alle außer Zeitwahl	
Schranktro- cken <sup>2)</sup>	3,5 kg	Zum Trocknen von dünnen Textilien, die nicht gebügelt werden müssen, z. B. bügelfreie Hemden, Tischwäsche, Babykleidung, Socken, Damenunterwäsche mit Korsettstangen oder Drahteinlagen.	alle außer Zeitwahl	00 0
Bügeltro- cken	3,5 kg	Zum Trocknen von dünnen Textili- en, die noch gebügelt werden müssen, z.B. Strickwaren, Hem- den.	alle außer Zeitwahl	
Leichtbü- geln	1 kg (oder 5 Hem- den)	Zum Trocknen von pflegeleichten Textilien (z. B. Hemden und Blusen); das Bügeln wird erheblich erleichtert. Die Ergebnisse können je nach Gewebeart und -veredelungen unterschiedlich ausfallen. Legen Sie die Kleidung direkt in den Trockner. Nehmen Sie die Textilien nach dem Trocknen sofort aus dem Trockner und hängen Sie sie auf Kleiderbügel.	alle außer Zeitwahl	© (C)

Programme	Bela- dung <sup>1)</sup>	Wäscheart	Verfügbare Funktionen	Pfle- gesym- bol
Outdoor	2 kg	Zum Trocknen von Outdoorkleidung, Sport- und Florgewebe, imprägnierten und atmungsaktiven Jacken, Jacken mit herausnehmbarem Fleeceteil oder Innenwattierung.	alle außer Knitter- schutz und Zeitwahl	
Mikrofaser	2 kg	Zum Trocknen von dünner, bügel- freier Sportkleidung aus Polyester oder Mikrofaser.	alle außer Zeitwahl	00
Seide	1 kg	Zum Trocknen von Seide und Da- menwäsche mit Warmluft und sanfter Bewegung.	alle außer Knitter- schutz und Zeitwahl	
Wolle 🚳	1 kg	Zum Trocknen von Textilien aus Wolle. Die Kleidungsstücke werden weich und anschmiegsam. Wir empfehlen, die Wäsche sofort nach dem Programmende zu entnehmen.  Das Standard-Wollprogramm dieses Wäschetrockners wurde von der Woolmark Company geprüft und anerkannt. Dieses Programm eignet sich zum Trocknen von Kleidungsstücken aus Wolle, die mit dem Hinweis "Handwäsche" versehen sind, jedoch ausschließlich dann, wenn diese zuvor mit einem von Woolmark anerkannten Handwäsche-Programm gewaschen wurden, und bei der Trocknung die Herstelleranleitung befolgt wird. (M1129).  Um den Restfeuchtegrad der Wäsche zu erhöhen oder zu reduzieren, verwenden Sie die Funktion Trocken Plus.	Trocken Plus , Sig- nal , Zeit- wahl <sup>3)</sup> , Zeit- vorwahl	

<sup>1)</sup> Höchstgewicht der trockenen Wäsche

2) Nur für Prüfinstitute:
Verwenden Sie für die Leistungsprüfung die im Dokument EN 61121 angegebenen
Standardprogramme. Ist der Restfeuchtegrad der Wäsche nicht zufriedenstellend, wählen
Sie das Programm und die Funktion Trocken Plus.

<sup>3)</sup> Nur mit Trockenkorb – siehe ZUBEHÖR

# **GEBRAUCH DES GERÄTS**

## VORBEREITEN DER WÄSCHE



Nur Textilien trocknen, die für Wäschetrockner geeignet sind. Vergewissern Sie sich, dass die Wäsche für Wäschetrockner geeignet ist. Achten Sie auf das Pflegesymbol an den Kleidungsstücken.

Pfle-Eigenschaften gesym-Ďol  $\bigcirc$ Kann im Wäschetrockner getrocknet werden Kann im Trockner mit Stan- $\odot$ dardtemperatur getrocknet werden  $\odot$ Kann im Trockner mit reduzierter Temperatur getrocknet werden Kann nicht im Wäschetrock- $\boxtimes$ ner getrocknet werden

Bereiten Sie die Wäsche vor:

- Reißverschlüsse schließen, Bettbezüge zuknöpfen, lose Gürtel oder Bänder (z. B. von Schürzen) zusammenbinden, damit die Wäsche sich nicht verheddert
- darauf achten, dass die Taschen leer sind und Metallgegenstände (Heftklammern, Sicherheitsnadeln usw.) entfernen
- Wäschestücke mit zwei Stoffschichten nach links wenden (z. B. sollte bei mit Baumwolle gefütterten Anoraks die Baumwollschicht außen liegen)

Trocknen Sie nur:


- Baumwolle und Leinen mit Baumwolle -Programmen
- Mischgewebe mit Mischgewebe Programmen
- Textilien mit dunklen Farben getrennt von Textilien mit hellen Farben
   Textilien könnten sonst abfärben
- Trikotwäsche und Strickwaren nur mit den entsprechenden Programmen -

die Wäschestücke könnten sonst einlaufen



Trocknen Sie nicht mehr Wäsche als das maximale Fassungsvermögen von **8**kg.

## EINFÜLLEN DER WÄSCHE



- 1. Ziehen Sie die Gerätetür auf.
- 2. Legen Sie die Wäsche locker ein.
- 3. Schließen Sie die Gerätetür.



#### VORSICHT!

Die Wäsche nicht zwischen Gerätetür und Gummidichtung einklemmen

## EINSCHALTEN DES GERÄTS


Schalten Sie das Gerät mit der *Ein/Aus*() -Taste ein oder aus. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, erscheinen auf dem Display einige Anzeigen.

#### AUTO OFF-FUNKTION

Die automatische Standbyfunktion schaltet das Gerät automatisch in folgenden Fällen aus, um den Energieverbrauch zu senken:

- Wenn die Start/Pause -Taste nicht innerhalb von 5 Min. betätigt wird.
- 5 Min. nach Programmende. Drücken Sie die Auto Off-Taste, um das Gerät einzuschalten.

# EINSTELLEN EINES PROGRAMMS



Wählen Sie das gewünschte Programm mit dem Programmwahlschalter aus. Die mögliche Programmdauer erscheint im Display.




Die angegebene Trockenzeit bezieht sich auf eine Beladung mit 5 kg für Baumwoll- und Jeansprogramme. Für andere Programme bezieht sich die Trockenzeit auf die empfohlene Beladungsmenge. Die Trockenzeit für Baumwoll- und Jeansprogramme ist länger, wenn die Beladung 5 kg übersteigt.

#### SONDERFUNKTIONEN

Zusammen mit dem Programm können Sie eine oder mehrere Sonderfunktionen einstellen.

Drücken Sie die entsprechende Taste, um die Funktion ein- oder auszuschalten.



Ist die Funktion eingeschaltet, erscheint das entsprechende Symbol im Display.

#### FUNKTION TROCKEN PLUS

Mit dieser Funktion wird die Wäsche stärker getrocknet. Es stehen 3 Optionen zur Verfügung:

minimal - Die zum Programm gehörende Standardauswahl.

mittel – Auswahl für eine stärker getrocknete Wäsche.

maximal — Auswahl für eine viel stärker getrocknete Wäsche.

#### **FUNKTION KNITTERSCHUTZ**

Verlängert die Knitterschutzphase (30 Minuten) am Ende des Trockenprogramms auf 30, 60, 90 oder 120 Minuten. Diese Funktion schützt die Textilien vor Knitterfalten. Während der Knitterschutzphase kann Wäsche entnommen werden.

#### FUNKTION U/MIN.

Mit dieser Funktion können Sie den für Ihre Wäsche am besten geeigneten Trockengrad einstellen. Sie können die Funktion benutzen, wenn Sie die Schleuderdrehzahl aus dem vorangegangenen Waschprogramm kennen. Durch eine höhere Schleuderdrehzahl wird der Wäsche mehr Feuchtigkeit entzogen.

#### **FUNKTION SIGNAL**

Wenn die Funktion Signal aktiviert ist, ertönt das Signal:

- am Programmende
- zu Beginn und Ende der Knitterschutzphase
- bei einer Unterbrechung des Programms

Das Signal ist standardmäßig aktiviert. Mit dieser Funktion können Sie den Ton ein- oder ausschalten.

#### **FUNKTION ZEITWAHL**

Nur zusammen mit dem Zeitprogramm . Damit kann die Dauer des Trockenprogramms von min. 10 Min. bis max. 2 Stunden (in Schritten von 10 Min.) eingestellt werden.

#### **FUNKTION ZEITVORWAHL**



Zur Verzögerung des Programmstarts um mindestens 30 Minuten bis höchstens 20 Stunden


- **1.** Wählen Sie ein Trockenprogramm und Funktionen.
- 2. Drücken Sie die Taste Zeitvorwahl wiederholt, bis die gewünschte Startzeitverzögerung im Display angezeigt wird (z. B. 12 h, wenn das Programm nach einer Verzögerung von 12 Stunden gestartet werden soll.)
- 3. Drücken Sie die Taste Start/Pause, um die Funktion Zeitvorwahl zu aktivieren. Auf dem Display wird angezeigt, wie viel Zeit noch bis zum Programmstart verbleibt.

## FUNKTION KINDERSICHERUNG

Die Kindersicherung kann eingeschaltet werden, um zu verhindern, dass Kinder mit dem Gerät spielen. Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, sind alle Tasten sowie der Programmwahlschalter gesperrt (diese Funktion sperrt nicht die Auto/Off-Taste). Zum Einschalten der Kindersicherung drücken Sie die Tasten Trocken Plus und Knitterschutz gleichzeitig, bis das Symbol 🕣 im Display erscheint. Zum Ausschalten drücken Sie die obigen Tasten erneut, bis das Symbol im Display erlischt. Die Kindersicherung kann eingeschaltet werden:

- Bevor Sie die Taste Start/Pause drücken - das Gerät kann nicht starten
- Nachdem Sie die Taste Start/Pause gedrückt haben - alle Tasten und der Programmwahlschalter sind ausgeschaltet

#### STARTEN EINES PROGRAMMS



Zum Einschalten des Programms drücken Sie die entsprechende Taste (siehe Abbildung). Die LED über der Taste leuchtet rot

## ÄNDERN EINES PROGRAMMS

Zum Ändern eines Programms drücken Sie die Taste () Ein/Aus, um das Gerät auszuschalten. Drücken Sie die Taste () Ein/Aus, um das Gerät einzuschalten, und stellen Sie dann das Programm ein.

#### AM PROGRAMMENDE

Nach Abschluss des Trockenprogramms blinkt das Symbol [] im Display. Ist die Funktion Signal eingeschaltet, ertönt etwa eine Minute lang eine akustische Signalfolge.

So entnehmen Sie die Wäsche:

- Halten Sie die Auto/Off-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten
- 2. Öffnen Sie die Tür des Geräts.
- 3. Entnehmen Sie die Wäsche.
- Schließen Sie die Gerätetür.



Nach jedem Trockenprogramm:

- Filter reinigen
- Behälter leeren (Siehe Kapitel REINIGUNG UND PFLE-GE.)

## TIPPS UND HINWEISE

#### **UMWELTTIPPS**

- Benutzen Sie keinen Weichspüler für Wäsche, die Sie anschließend in den Trockner geben. Im Wäschetrockner wird die Wäsche automatisch weich.
- Das Kondenswasser kann als destilliertes Wasser verwendet werden, z.
  B. zum Bügeln mit einem Dampfbügeleisen. Reinigen Sie das Kondensat zuvor (z. B. mit einem Kaffeefilter), um eventuelle Rückstände oder Flusen zu entfernen.
- Halten Sie die Lüftungsschlitze unten am Gerät stets frei.
- Halten Sie sich an die in der Programmtabelle aufgeführten Füllmengen.
- Achten Sie darauf, dass am Installationsort des Geräts eine gute Luftzirkulation herrscht.
- Reinigen Sie den Filter nach jedem Trockenprogramm.
- Schleudern Sie die Wäsche vor dem Trocknen gut.

## DURCHSCHNITTSGEWICHT VERSCHIEDENER WÄSCHESTÜCKE

Bademantel	1200 g
Bettbezug	700 g
Arbeitshemd	600 g
Schlafanzug	500 g
Bettlaken	500 g
Tischtuch	250 g
Herrenhemd	200 g
Nachthemd	200 g
Kopfkissenbezug	200 g
Frottierhandtuch	200 g
Bluse	100 g
Damenslip	100 g
Herrenunterhose	100 g
Windel	100 g

#### Geschirrtuch

100 g

## WASSERHÄRTE UND LEITFÄHIGKEIT


Die Wasserhärte kann sich von Ort zu Ort unterscheiden. Die Wasserhärte wirkt sich auf die Leitfähigkeit und die Funktionsweise des Leitfähigkeitssensors aus. Wenn Sie den Wert der Leitfähigkeit des Wassers kennen, können Sie den Sensor für bessere Trockenergebnisse einstellen.

So ändern Sie die Einstellung des Leitfähigkeitssensors:

- Drehen Sie den Programmwahlschalter auf ein verfügbares Programm.
- 2. Drücken Sie die 2 Tasten gleichzeitig (siehe Abbildung). Halten Sie die Tasten gedrückt, bis eines dieser Symbole im Display erscheint:



- geringe Leitfähigkeit < 300 μS/cm</li>
- [ ] mittlere Leitfähigkeit 300-600 µS/cm
- []= hohe Leitfähigkeit > 600 µS/cm
- Drücken Sie die Taste wiederholt, bis der erforderliche Grad eingestellt ist (siehe Abbildung).




**4.** Zum Speichern der Einstellung drücken Sie die unter Punkt 2 angegebenen 2 Tasten gleichzeitig.

# ANZEIGE "BEHÄLTER VOLL"

Die Anzeige 🗽 ist standardmäßig eingeschaltet. Sie leuchtet am Ende des Programms oder wenn der Wasserbehälter voll ist. Wenn Sie ein externes Abpumpsystem für den Behälter benutzen, kann die Anzeige ausgeschaltet werden.

Ein- oder Ausschalten der Anzeige:

- Drehen Sie den Programmwahlschalter auf ein verfügbares Programm.
- Drücken Sie die 2 Tasten gleichzeitig (siehe Abbildung), bis die gewünschte Einstellung erscheint:




- die Anzeige ← ist aus und die Anzeige \_ ☐ erscheint — die Kontrolllampe ← ist dauerhaft ausgeschaltet
- die Anzeige ist eingeschaltet und die Anzeige erscheint — die Anzeige ist eingeschaltet


## REINIGUNG UND PFLEGE

### REINIGEN DES HAUPTFILTERS


Am Ende eines jeden Programms leuchtet die Anzeige (Hauptfilter reinigen), um darauf hinzuweisen, dass der Hauptfilter gereinigt werden muss.




So reinigen Sie den Hauptfilter:



1. Öffnen Sie die Tür.




2. Ziehen Sie den Filter heraus.



3. Öffnen Sie den Filter.



**4.** Reinigen Sie den Filter mit der feuchten Hand.



 Reinigen Sie den Filter bei Bedarf mit einer Bürste und warmem Wasser

Schließen Sie den Filter.

- **6.** Entfernen Sie die Flusen vom Filtersockel. Hierfür können Sie einen Staubsauger benutzen.
- 7. Setzen Sie den Filter in den Filtersockel.



#### VORSICHT!

Benutzen Sie den Trockner niemals ohne Hauptfilter oder mit einem beschädigten oder verstopften Filter.



Reinigen Sie den Hauptfilter nach jedem Trockenprogramm. Ein verstopfter Filter verlängert den Trockengang und erhöht den Energieverbrauch.


## LEEREN DES BEHÄLTERS

Der Behälter muss nach jedem Trockengang entleert werden. Ist der Behälter voll, bricht das Programm automatisch ab und die Anzeige & Behälter leeren leuchtet. Zur Fortsetzung des Programms leeren Sie den Behälter und drücken Sie die Starttaste.




Sie können auch ein Zubehörteil installieren, damit sich der Behälter automatisch leert (siehe Kapitel: ZUBEHÖR).


#### So leeren Sie den Behälter:



1. Ziehen Sie den Behälter heraus.



 Tragen Sie den Behälter in waagerechter Lage.



 Ziehen Sie die Kunststoffverbindung heraus und entleeren Sie den Wasserbehälter in ein Waschbecken.

 Schieben Sie die Kunststoffverbindung ein und setzen Sie den Behälter ein.



#### WARNUNG!

Vergiftungsgefahr! Das Kondenswasser darf nicht getrunken oder für die Zubereitung von Speisen verwendet werden.




Das Kondenswasser kann als destilliertes Wasser, z. B. zum Bügeln mit einem Dampfbügeleisen, verwendet werden. Filtern Sie jedoch zuvor das Kondenswasser (z. B. mit einem Kaffeefilter), um eventuelle Rückstände oder Flusen zurückzuhalten.


## REINIGEN DER WÄRMETAUSCHERFILTER

Wenn die Anzeige = Wärmetauscherfilter reinigen leuchtet, müssen die Filter gereinigt werden.


## So reinigen Sie die Filter:




1. Öffnen Sie die Einfülltür.




2. Schieben Sie den Entriegelungsknopf am unteren Rand der Einfülltür zur Seite und öffnen Sie die Wärmetauschertür.




**3.** Drehen Sie die Verriegelung, um die Wärmetauscherabdeckung zu öffnen.




**4.** Klappen Sie die Abdeckung des Wärmetauscherfilters nach unten.



5. Ziehen Sie den Hauptfilter nach oben. Halten Sie den Wärmetauscherfilter fest und ziehen Sie ihn aus dem unteren Fach heraus.




**6.** Drücken Sie auf den Haken, um den Filter zu öffnen.




7. Reinigen Sie den Filter mit der feuchten Hand. Reinigen Sie den Filter bei Bedarf mit einer Bürste und warmem Wasser.

Schließen Sie den Filter.



**8.** Reinigen Sie den kleinen Filter im Sockel.



9. Entfernen Sie, je nach Bedarf, alle 6 Monate die Flusen aus dem Wärmetauscherfach. Hierfür können Sie einen Staubsauger benutzen.

- Setzen Sie den kleinen Filter und den Wärmetauscherfilter wieder ein
- **11.** Schließen Sie die Wärmetauscherabdeckung.
- **12.** Verriegeln Sie die Abdeckung, bis sie einrastet.
- **13.** Schließen Sie die Abdeckung des Wärmetauscherfilters.
- **14.** Schließen Sie die Wärmetauschertür.
- **15.** Setzen Sie den Hauptfilter wieder ein.



#### VORSICHT!

Benutzen Sie den Wäschetrockner nie mit einem von Flusen zugesetzten Wärmetauscherfilter. Dies könnte zur Beschädigung des Wäschetrockners führen. Außerdem erhöht sich auch der Energieverbrauch. Verwenden Sie für die Reinigung des Wärmetauscherfachs keine scharfen Gegenstände.

Benutzen Sie den Trockner nie

#### REINIGEN DER TROMMEL



#### WARNUNG!

ohne Filter.

Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker

Verwenden Sie einen handelsüblichen neutralen Reiniger zur Reinigung der Trommelinnenflächen und Wäscheabweiser. Trocknen Sie die gereinigten Flächen mit einem weichen Tuch.



#### VORSICHT!

Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Metallschwämmchen zum Reinigen der Trommel.

## BEDIENFELD UND GEHÄUSE REINIGEN

Verwenden Sie einen handelsüblichen neutralen Reiniger zur Reinigung des Bedienfelds und Gehäuses.

Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch. Trocknen Sie die gereinigten Flächen mit einem weichen Tuch.



#### VORSICHT!

Verwenden Sie keine Möbelreiniger oder Reinigungsmittel, die eine Korrosion des Geräts verursachen können.

# FEHLERSUCHE

# **FEHLERSUCHE**

Problem <sup>1)</sup>	Mögliche Ursache	Abhilfe
	Der Wäschetrockner ist nicht an die Stromversorgung ange- schlossen.	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Kontrollieren Sie die Sicherung der Hausinstallati- on.
Das Gerät	Die Einfülltür ist offen.	Schließen Sie die Einfülltür.
funktioniert nicht.	Die Auto/Off-Taste wurde nicht gedrückt.	Drücken Sie die Auto/Off-Taste.
	Die Start/Pause -Taste wurde nicht gedrückt.	Drücken Sie die Start/Pause - Taste.
	Das Gerät befindet sich im Standby-Modus.	Drücken Sie die Auto/Off-Taste.
	Es wurde ein falsches Programm eingestellt.	Wählen Sie ein geeignetes Programm. <sup>2)</sup>
	Der Filter ist verstopft.	Reinigen Sie den Filter. <sup>3)</sup>
	Die Funktion Trocken Plus war auf minimal gestellt.	Stellen Sie die Funktion Trocken Plus auf mittel oder maximal.
Nicht zufrie-	Der Wärmetauscher ist verstopft.	Reinigen Sie den Wärmetauscher. <sup>3)</sup>
denstellen- de Trocken- ergebnisse.	Die Beladung des Geräts ist zu hoch.	Stellen Sie sicher, dass das ma- ximale Fassungsvermögen nicht überschritten wurde.
	Das Lüftungsgitter ist verstopft.	Reinigen Sie das Lüftungsgitter am Boden des Geräts.
	Die Innenflächen der Trommel sind verschmutzt.	Reinigen Sie die Innenflächen der Trommel.
	Die Wasserhärte ist zu hoch.	Stellen Sie die entsprechende Wasserhärte ein. <sup>4)</sup> .
Die Einfüll-	Der Filter ist nicht eingerastet.	Setzen Sie den Filter korrekt ein.
tür schließt nicht.	Zwischen der Tür und der Dichtung ist Wäsche eingeklemmt.	Laden Sie die Wäsche richtig in die Trommel.
Err (Fehler) auf dem Dis- play.	Sie haben nach dem Programm- start versucht, das Programm oder die Funktion zu ändern.	Schalten Sie den Wäschetrock- ner aus und wieder ein. Wählen Sie ein neues Programm.
	Die Funktion, die Sie einschalten möchten, lässt sich nicht mit dem ausgewählten Programm kombinieren.	Schalten Sie den Wäschetrock- ner aus und wieder ein. Wählen Sie ein neues Programm.

Problem <sup>1)</sup>	Mögliche Ursache	Abhilfe
Keine Trom- melbeleuch- tung.	Defekte Trommelbeleuchtung.	Kontaktieren Sie den Kunden- dienst und lassen Sie die Trom- melbeleuchtung austauschen.
Ungewöhnli- cher Zeitab- lauf im Dis- play.)	Die voraussichtliche Programm- dauer wird unter Berücksichti- gung der Menge und des Feuchtegrades der Wäsche er- rechnet.	Dieser Vorgang erfolgt automa- tisch; es handelt sich nicht um eine Gerätestörung.
Das Programm ist ausgeschaltet.	Der Wasserbehälter ist voll.	Leeren Sie den Behälter <sup>3)</sup> , drücken Sie die Taste Start/Pause .
Der Tro- ckengang ist zu kurz.	Es befindet sich nicht genügend Wäsche in der Trommel.	Wählen Sie ein Zeitprogramm. Die Zeitdauer ist entsprechend der Wäschemenge einzustellen. Zum Trocknen eines einzelnen Teils oder geringer Wäschemengen sollten kurze Zeiten ausgewählt werden.
	Die Wäsche ist zu trocken.	Wählen Sie ein Zeitprogramm oder eine höhere Trocknungs- stufe (z. B. Extratrocken ).
	Der Filter ist verstopft.	Reinigen Sie den Filter.
Der Tro- ckengang ist zu lang. <sup>5)</sup>	Die Beladung des Geräts ist zu hoch.	Stellen Sie sicher, dass das ma- ximale Fassungsvermögen nicht überschritten wurde.
	Die Wäsche wurde nicht genug geschleudert.	Schleudern Sie die Wäsche richtig.
	Die Raumtemperatur ist zu hoch, es handelt sich nicht um eine Gerätestörung.	Falls möglich, senken Sie die Raumtemperatur.

<sup>1)</sup> Das Display zeigt eine Fehlermeldung an (z. B. **E51**): Schalten Sie den Wäschetrockner aus und wieder ein. Wählen Sie ein neues Programm. Drücken Sie die Start/Pause -Taste. Funktioniert das Gerät nicht? - Wenden Sie sich an den Kundendienst unter Angabe des Fehlercodes.

## TROMMELINNENBELEUCHTU NG



#### WARNUNG!

Die Innenbeleuchtung des Geräts wird automatisch beim Öffnen der Tür eingeschaltet und beim Schließen der Tür ausgeschaltet. Vermeiden Sie es, direkt in den Lichtstrahl der Lampe zu schauen.

<sup>2)</sup> Lesen Sie die Programmbeschreibung - siehe PROGRAMME

<sup>3)</sup> Siehe Kapitel REINIGUNG UND PFLEGE.

<sup>4)</sup> Siehe Abschnitt WASSERHÄRTE im Kapitel TIPPS UND HINWEISE.

<sup>5)</sup> Hinweis: Nach spätestens 5 Stunden wird der Trockengang automatisch abgebrochen (siehe Kapitel *Ende des Trockengangs*).



Für den Austausch der Innenbeleuchtung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Ziehen Sie vor dem Austausch der Innenbeleuchtung den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

# **TECHNISCHE DATEN**

# ( (

Höhe x Breite x Tiefe	850 x 600 x 600 mm (maximal 640 mm)
Trommelvolumen	118 Liter
maximale Tiefe bei geöffneter Einfülltür	1090 mm
maximale Breite bei geöffneter Einfülltür	950 mm
Höhenverstellbarkeit	850 mm (+ 15 mm - Fußeinstellung)
Gewicht des Geräts	56 kg
Max. Fassungsvermögen	<b>8</b> kg
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Erforderliche Sicherung	4 A
Gesamte Leistungsaufnahme	800 W
Energie-Effizienzklasse	A
Energieverbrauch kWh/Trockengang 1)	<b>1,92</b> kWh
Jährlicher Energieverbrauch	108,3 kWh
Verwendungsart	Haushalt
Zulässige Umgebungstemperatur	+ 5 °C bis + 35 °C

<sup>1) 8</sup> kg Baumwollwäsche, geschleudert mit 1000 U/min gemäß EN 61121

## **MONTAGE**

#### AUFSTELLEN DER MASCHINE

- Der Wäschetrockner muss an einem sauberen, staubfreien Ort installiert werden.
- Die Luft muss frei um das Gerät herum strömen können. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze unten am Gerät nicht blockiert werden.
- Damit Vibrationen und Geräusche auf ein Minimum reduziert werden, muss das Gerät auf einer stabilen und ebenen Fläche stehen.
- Überprüfen Sie den waagrechten Stand des Geräts mit einer Wasserwaage, wenn es an seinen Platz gestellt wird. Richten Sie es gegebenenfalls mit den Schraubfüßen waagerecht aus.
- Entfernen Sie die Füße nicht. Auf keinen Fall den Bodenabstand durch Florteppiche, Holzleisten oder ähnliche Materialien verringern. Dadurch kann sich die Temperatur erhöhen und den Gerätebetrieb beeinträchtigen.



- Die Temperatur der Heißluft im Wäschetrockner kann bis auf 60 °C ansteigen. Das Gerät darf nicht auf dem Boden installiert werden, der keinen hohen Temperaturen standhält
- Während des Betriebs des Trockners muss die Raumtemperatur im Bereich zwischen +5° C und +35° C liegen. Andere Temperaturen können unerwünschte Auswirkungen auf die Geräteleistung haben.
- Falls das Gerät bewegt werden muss, muss es in senkrechtem Zustand bewegt werden
- Das Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür, deren Scharnier sich an der gegenüberliegenden Seite des Scharniers des Geräts befindet aufgestellt werden, wenn dadurch die vollständige Öffnung des Trockners nicht mehr möglich ist.

#### **AUSPACKEN**




#### VORSICHT!

Entfernen Sie vor dem Gebrauch das gesamte Verpackungsmaterial. Entfernen der Styroporteile:


1. Öffnen Sie die Einfülltür.



2. Ziehen Sie die zwei Kunststoffschläuche mit den Styroporteilen aus der Trommel heraus.




Die Höhe des Wäschetrockners ist verstellbar. Justieren Sie dazu die Füße (siehe Abbildung).



# MONTAGE ALS EINBAUGERÄT

Das Gerät kann freistehend oder unter einer Küchenarbeitsplatte in einer Nische mit den entsprechenden Abmessungen montiert werden (siehe Abbildung).



## TÜRANSCHLAG DER EINFÜLLTÜR WECHSELN

Die Einfülltür kann vom Benutzer an der gegenüberliegenden Seite angebracht werden. So kann die Wäsche in einigen Fällen einfacher eingelegt und entnommen werden. (Siehe separates Blatt.)

#### **ELEKTRISCHER ANSCHLUSS**

- Der Anschluss darf nur über eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Steckdose erfolgen.
- Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem Typenschild den Daten Ihrer Stromversorgung entsprechen.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel. Es besteht Brandgefahr.
- Falls das Netzkabel des Geräts ersetzt werden muss, lassen Sie dies durch unseren Kundendienst durchführen
- Achten Sie darauf, den Netzstecker und das Netzkabel hinter dem Gerät nicht zu quetschen oder zu beschädigen.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen möchten. Ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker.
- Der Stecker muss trocken sein.











